

FICHE ACCESSOIRES

440NX FLEX



ACCESSOIRES INCLUS

913686 Batterie Lithium NX300 911334 Chargeur batterie Lithium NX300 (prévoir câble) 912361 Câble pour chargeur 911334 - prise européenne 913810 Jeu de lamelles avant et arrière pour 440NX Flex 913825 Réservoir d'eau propre pour 440NX Flex 913827 Réservoir d'eau sale pour 440NX Flex	918296	Brosse TenTec pou 440NX Flex
912361 Câble pour chargeur 911334 - prise européenne 913810 Jeu de lamelles avant et arrière pour 440NX Flex 913825 Réservoir d'eau propre pour 440NX Flex	913686	Batterie Lithium NX300
913810 Jeu de lamelles avant et arrière pour 440NX Flex 913825 Réservoir d'eau propre pour 440NX Flex	911334	Chargeur batterie Lithium NX300 (prévoir câble)
913825 Réservoir d'eau propre pour 440NX Flex	912361	Câble pour chargeur 911334 - prise européenne
	913810	Jeu de lamelles avant et arrière pour 440NX Flex
913827 Réservoir d'eau sale pour 440NX Flex	913825	Réservoir d'eau propre pour 440NX Flex
	913827	Réservoir d'eau sale pour 440NX Flex

ACCESSOIRES EN OPTION

913828	Flexible 600mm pour 440NX Flex
911844	Plateau porte disques pour 440NX Flex (lot de 2)
911931	Brosse Nylon Ø220mm pour 440NX Flex (lot de 2)

DISQUES EN OPTION

0052995	Disque vert pour 440NX Flex (lot de 10)
0151964	Disque rouge pour 440NX Flex (lot de 10)
912354	Disque blanc pour 440NX Flex (lot de 10)
0139993	Disque Diamant Ø225mm pour 440NX Flex (lot de 2)
0071873	Disque Janex Mélamine 225mm pour 440NX Flex
(lot de 5)	

(Photos et données techniques non contractuelles et modifiables sans préavis.)