

220NX



ACCESSOIRES INCLUS

920255	Brosse TenTec pou 220NX
913686	Batterie Lithium NX300
911334	Chargeur batterie Lithium NX300 (prévoir câble)
912361	Câble pour chargeur 911334 - prise européenne
921033	Lamelle de rechange pour raclette pour 220NX
916924	Réservoir d'eau propre pour 220NX
916926	Réservoir d'eau sale pour 220NX

ACCESSOIRES EN OPTION

920958	Plateau porte disques pour 220NX (unitaire)
920956	Brosse Nylon Ø220mm pour 220NX (unitaire)

DISQUES EN OPTION

0052995	Disque vert pour 220NX (lot de 10)
0151964	Disque rouge pour 220NX (lot de 10)
912354	Disque blanc pour 220NX (lot de 10)
0139993	Disque Diamant Ø225mm pour 220NX (lot de 2)
0071873	Disque Janex Mélamine 225mm pour 220NX (lot de 5)

(Photos et données techniques non contractuelles et modifiables sans préavis.)